



CORTE AA
Escala 1/50



CORTE BB
Escala 1/50

DETALHE 01
PAREDE DE COBOGÓ (2X)
409X154cm/98,5



OBSERVAÇÕES:

- Os cobogós serão de concreto, podendo ser substituídos por cerâmica.
- Nivelar a base onde serão assentados os cobogós (elementos vazados).
- Verificar o prumo das paredes caso haja fixação dos cobogós nas mesmas.
- Limpar as peças eliminando traços de poeira e molhe as peças assim que for assentá-las.
- Deverão ser previamente marcadas e niveladas todas as juntas, de maneira a garantir um número inteiro de peças na horizontal e na vertical.
- Traço da argamassa 1:5 (cimento/areia) com juntas de 1cm.
- Certificar-se de que o vão a ser preenchido tem as dimensões adequadas dos elementos somando as juntas, lembrando que as peças não devem ser cortadas.
- O assentamento segue as mesmas práticas e cuidados da colocação de tijolos aparentes por exemplo.
- O assentamento deve ser iniciado pelos "cantos" ou "extremidades", colocando os cobogós sobre uma camada de argamassa previamente estendida.
- Entre os extremos deverá ser esticada uma linha, que servirá como guia garantindo o nivelamento de cada fiada, é aconselhável utilizar espaçadores para se garantir a uniformidade da espessura das juntas de no mínimo de 10mm.
- Sempre acompanhar e verificar o prumo.
- A cada três fileiras de cobogós utilize barra de ferro de 3/16 - esta pode ser fixada a parede, a base, ou estruturas adjacentes.

TÍTULO:	ACADEMIA DA SAÚDE		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	BRUNA MORO DRUZIAN	
ASSUNTO:	CORTES AA E BB		ESCALA:	1:50	FOLHA: 04
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHIAPETTA		REVISOR:	01	DATA: 05/09/2019